

# FU-50

無停電電源装置  
バッテリー盤(180分)  
取扱説明書

株式会社 イヌ・ティ・ティ ファシリティーズ

## F U - 5 0 - 1 8 0 バッテリ盤

### 1 . 安全上のご注意

安全上のご注意については、無停電電源装置(F U - 5 0 )の取扱説明書をご覧ください。

### 2 . 包装内容

U P S本体以外の構成部品は下記のとおりです。

構 成 品	記 事	数 量
バッテリー盤取扱説明書		1
バッテリー盤		1
バッテリー盤天井(吊りボルト)の穴埋めボルト	M12用	4

### 3 . 概要

本装置は、無停電電源装置F U - 5 0 (以下U P S本体と呼ぶ)のバッテリーバックアップ時間を1 8 0分(周囲温度2 5 の時)にするためのバッテリー盤です。

### 4 . 据え付け

#### 4.1 据え付け場所

(1) 据え付けにあたっては下記の場所は避けてください。

- 直射日光の当たるところ。
- 高温、高湿になるところ。
- 塵埃、腐食性ガスが多いところ。
- 振動や衝撃が加わるところ。

(2) 据え付け場所が密閉になる場合は、若干の換気をしてください。

(換気量は1 6 m<sup>3</sup> / h以上を確保してください。)

#### 4.2 据え付け

据え付けは外観構造図(4ページ)を参照してください。

(1) 設置場所の床に、あらかじめ床固定用の穴をあけてください。

(2) バッテリー盤を設置場所へ移動し、4箇所(4箇所)の固定穴をアンカーボルトで固定してください。

設置時の注意事項

2 1 固定穴：フリーアクセス床の場合に使用してください。

1 4 固定穴：一般床(コンクリート床等)の場合に使用してください。

(3) アースはD種接地とし、バッテリー盤の接地(G)端子(外観構造図： )に接続してください。

(4) バッテリー盤の正面パネルを外し、盤内上部のバッテリーブレーカを「入」としてしてください。「入」としたら、正面パネルを取り付けてください。バッテリーブレーカが「切」のままですと、停電時にバックアップできず負荷機器が停止します。

(5) バッテリーブレーカが「切」のままU P Sを運転した場合は、バッテリー盤正面上部のバッテリーブレーカ「切」表示(赤)が点灯して異常を知らせます。

### 5 . 蓄電池設備の届出について

本蓄電池設備は4800A・h・ℓ以上(7920A・h・ℓ)のバッテリーを搭載し、条例キュービクル式蓄電池設備の検査を受け、適合品となっております。

蓄電池設備は届出義務がありますので、最寄りの消防署へ連絡してください。

6. 電気的仕様：バックアップ時間が長時間のため標準仕様と一部違いがあります。(備考欄 印)

項 目	規 格 又 は 特 性	備 考		
装 置	F U - 5 0 - 1 8 0			
出 力 容 量	5 k V A / 3 . 5 k W			
冷 却 方 式	強制空冷			
交 流 入 力	相 数	単相 2 線		
	電 圧	1 0 0 V ± 15%		
	周 波 数	5 0 Hz または 6 0 Hz ± 5%	(注 1)	
	所 要 容 量	5 . 2 k V A	定格出力時	
	電 流 歪 率	10%以下(入力力率 0.95 以上)	定格出力時	
交 流 出 力	相 数	単相 2 線		
	電 圧	1 0 0 V		
	電 圧 整 定 精 度	± 2 % 以 内		
	周 波 数	5 0 Hz または 6 0 Hz	入力周波数と同じ(自動選択)	
	周 波 数 精 度	定格周波数 ± 1.0% 以 内 (商用同期時)	自走発振時 ± 0.5% 以 内	
	電 圧 波 形	正弦波		
	電 圧 波 形 歪 率	線形負荷時： 3 % 以 下 100%整流器負荷時： 7 % 以 下	定格出力時	
	過 渡 電 圧 変 動	負 荷 急 変 時	± 5 % 以 内	0 100%変化又は出力切換
		停電・復電時		定格出力時
		入力電圧急変時		± 10% 変化
応 答 時 間	1 サイクル以下			
負 荷 力 率	0 . 7 (遅れ)	変動範囲 0.7(遅れ) ~ 1.0		
過 電 流 保 護 動 作	110 ~ 120% 以 上 に て バイパス回路へ自動切換	オートリターン機能付		
過 負 荷 耐 量	インバータ	1 1 0 ~ 1 2 0 %	1 分 間	
		1 2 0 %	瞬 時	
	バイパス	2 0 0 %	30 秒 間	
		8 0 0 %	2 サイクル	
バ ッ テ リ	方 式	小形シール鉛蓄電池		
	定 格 容 量	4 4 A · h	2 0 時 間 率	
	個 数	3 0 個 ( 1 2 V / 1 個 )	6 直 列 × 5 並 列	
	バ ッ ク ア ッ プ 時 間	1 8 0 分	周 温 25 定 格 負 荷 時	
周 囲 条 件	周 囲 温 度 : 0 ~ 4 0 相 対 湿 度 : 3 0 ~ 9 0 %	(注 2)		
騒 音	4 5 d B 以 下	装置正面 1 m A 特性		

注1. 交流入力周波数が、定格周波数の ± 1% の範囲にあり、かつ交流入力電圧が定格電圧 ± 15% の範囲内にあるとき、インバータは交流入力と同期運転し、無瞬断切り換え可能となります。

注2. バッテリーを搭載しているため、30 を超える長期間の使用は避けてください。

注3. バックアップ時間が 180 分の装置はチャージャー(充電器)が増設になるため、UPS 本体 LCD 部の計測表示機能 / 「UPS ケイパコガ」チャージャーの充電電流(Ichg)値は目安となります。

## 7. バッテリー盤の保守・点検

### 7.1 バッテリーの点検

6ヶ月に一回程度、外観目視検査を実施してください。

 <b>注意</b> 故障のおそれ けがのおそれ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 専門業者以外は、内部の保守・点検をしないでください。感電、けが、やけど、発煙、発火などのおそれがあります。</li><li>• 点検は、装置を完全に停止させ入力電源を断としてから行ってください。感電のおそれがあります。</li><li>• バッテリーが接続されており、電気部品は充電されていますので、絶対に手を触れないで下さい。感電のおそれがあります。</li></ul>
--	--

### 7.2 バッテリーの交換

 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• バッテリーは定期的交換してください。交換時期を過ぎたバッテリーは、火災の原因になることがあります。</li></ul>
--	---

バッテリーは、周囲温度、放電回数など使用条件によって寿命が短縮されます。特に温度による影響は大きく、周囲温度によって表1のように短縮されます。(周囲温度とバッテリー寿命の目安は表1を参照してください。)

寿命を過ぎて使用しますと、液漏れが発生し最悪の場合は損傷のおそれがありますので、予防保全のためお早めに交換をお願いします。

表1. バッテリー寿命と交換周期


使用温度環境	期待寿命	バッテリー交換時期
25	5年	4.5年
30	3.5年	3年
35	2.5年	2年
40	1.7年	1.5年

 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• バッテリーは本装置専用品です。指定のバッテリー以外を使用しないでください。また、メーカー名・新旧異なるものを混ぜて使用しないでください。バッテリーの寿命低下、漏液、発熱の原因になることがあります。</li></ul>
--	--

### 7.3 バッテリーの廃棄

 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• バッテリーは有害物質の鉛を含んでいますので、交換後の不要となったバッテリーの処理は産業廃棄物処理業者に委託するか、購入したバッテリーの箱を利用して購入先へ返送してください。</li></ul>
--	--





FU - 50 - 180  
電気回路図